

WATTÍMETRO DIGITAL TIPO PINZA

MODELO: ET-4091

CARACTERÍSTICAS

- Display:Función Voltaje: LCD 6000 Conteos.
 - Funciones Potencia, Ohm & Hz: LCD 9999 Conteos.
 - Función ACA: LCD 4000 Conteos.
- Display con iluminación.
- Tasa de Actualización Nominal:
 - Funciones Potencia, Voltaje, ACA y Ohm: 2 por segundo Función Hz: 1 por segundo
- Indicación de Polaridad: Automática.
- Indicación de Sobrerango: OL.
- Indicación de Batería Agotada: = +
- Auto Power Off: Aprox. 30 minutos o deshabilitado.
- Data Hold.
- Peak Hold (solamente ACA / ACV).
- Selección Automática: ACV, DCV o ACA.
- Medida de Frecuencia de la Red Eléctrica.
- Apertura de la Pinza: 45mm máximo
- Diámetro del Conductor: 45mm máximo.
- Coeficiente de Temperatura: 0.15 x (precisión especificada)/°C
 @ (0°C 18°C o 28°C 40°C), o especificado de otra manera.
- Ambiente de Operación: 0°C a 40°C, RH Máximo de 80% para temperatura hasta 31°C decayendo linearmente para 50% de humedad relativa en 40°C.
- Ambiente de Almacenamiento: -20°C a 60°C, RH < 80% (sin batería)
- Altitud de Operación: Hasta 2000m.
- Grado de Polución: 2.
- Alimentación: Batería padrón tamaño AAA 1.5V (NEDA 24A o IEC LR03) X 2
- Consumo: Funciones Voltaje, ACA, Hz y Potencia: 11mA típico Función Ohm: 5.5mA típico
- EMC: De acuerdo EN61326(1997, 1998/A1), EN61000-4-2(1995) y EN61000-4-3(1996) En campo de RF de 3V/m: Precisión Total = Precisión Especificada + 50 dígitos No especificado para campos eléctricos arriba de 3V/m
- Dimensiones: 224(AI) x 78(An) x 40(P)mm.
- Peso: Aprox. 224g (incluyendo batería).
- Garantía: 12(doce) meses a partir de la data de adquisición.







APLICACIONES

Instrumento que tiene como principal característica una interfaz USB, disponible en todas las funciones, que es utilizado para generar laudos y monitoramiento en señales de potencia trifásica, consumo de energia, voltaje, corriente, entre otros. Tiene también medición de frecuencia de la red y resistencia.

CONFORMIDAD

Este equipo está de acuerdo con la Categoría de Instalación III 600V de las normas IEC61010-2-032(2002), EN61010-2-032(2002), UL61010B-2-032(2003).

Como determinado pela norma de seguridad NR-10, utilice siempre equipos de protección individual.



GENERAL

Precisión es ±(% lectura + número de dígitos) o especificado de otra manera, en 23°C ± 5°C y humedad relativa <75%. Ciclo de calibración recomendado de 1 año.

VOLTAJE DC

• Rango: 600V

• Precisión: ± (0.5%+5D)

• Resolución: 0.1V

Impedancia de Entrada: 2MΩ, 30pF nominal

• NMRR: > 50dB @ 50/60Hz

• CMRR: > 120dB @ DC para 50/60Hz, Rs=1kΩ

• Umbrío de la Detección AutoVA: 2.4VDC nominal

• Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

VOLTAJE AC

Rango: 600V

• Precisión: ± (0.5%+5D) para 50Hz ~ 60Hz

± (1.5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz ± (2.5%+5D) para 500Hz ~ 3.1kHz

Resolución: 0.1V

• Factor de Cresta: < 2.3 : 1 en el fondo de rango

< 4.6 : 1 en el medio de rango

• Impedancia de Entrada: $2M\Omega$, 30pF nominal

• CMRR: > 60dB @ DC para 60Hz, Rs=1k Ω

 Umbrío de la Detección AutoVA: 30VAC (40Hz ~ 500Hz) nominal.

Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

FACTOR DE POTENCIA TOTAL (PF)

Rangos: 0.10 ~ 0.99
 Precisión: F ~ 21^a: 3D

22° ~ 51°: 5D

(1) Precisión especificada @ ACA fundamental

> 2A y ACV fundamental > 50V

• Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente

AC y Voltaje AC

INDICACIÓN A-LAGS

El indicador "A-lags" del LCD encende para indicar un circuito inductivo, o una Corriente A atrasada en relación a el Voltaje V
 (1) La indicación A-lags es especificada para fundamental de 50/60Hz sin harmónicas, y para ACV > 90V, ACA > 9A, & PF < 0.95

CORRIENTE AC

Rangos: 40A, 400A, 1000A

Precisión:

0 ~ 1000A \pm (1.0%+5D) para 50Hz / 60Hz 0 ~ 400A \pm (2.0%+5D) para 45Hz ~ 500Hz 400A ~ 1000A \pm (2.5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz 0 ~ 400A \pm (2.5%+5D) para 500Hz ~ 3.1kHz 400A ~ 1000A \pm (3.0%+5D) para 500Hz ~ 3.1kHz (1) Error inducido por conductor adyacente con flujo de corriente: < 0.06A/A

(2) Precisiones especificadas para mediciones hechas en el centro de la pinza y de 1% a 100% del rango. Adicione 1% a la precisión especificada para medidas hechas DENTRO de las marcas de la pinza (opuesto a la apertura de la pinza). Adicione 4% a la precisión especificada para medidas hechas FUERA de las marcas de

Resolución: 0.01A, 0.1A, 1A

• Factor de Cresta:

< 2.5 :1 en el fondo de rango (rangos 40A y 400A) < 5.0:1 en el medio de rango (rangos 40A y 400A)

la pinza (en dirección a la apertura de la pinza)

< 1.4 :1 en el fondo de rango (rango 1000A)

< 2.8 :1 en el medio de rango (rango 1000A)

Protección de Sobrecarga: 1000A AC RMS continuos

FRECUENCIA

Rango: 5Hz ~ 500HzPrecisión: ± (0.5%+4D)

Resolución: 1Hz

Sensibilidad de Entrada: Rango 600V: >30V

Rango 40A: >4A Rango 400A: > 40A Rango 1000A: > 400A

 Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente AC y Voltaje AC

RESISTENCIA

• Rango: 999Ω

• Precisión: ± (1.0%+6D)

Resolución: 0.1Ω

Voltaje de Circuito Abierto: 0.4V DC típico
Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TESTE DE CONTINUIDAD

- Rango: Bocina
- Testador de Continuidad Audible: Umbrío entre 10Ω y 300Ω
- Tiempo de Respuesta: 250µs
- Protección de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS

THD%-F

```
    Rango: 0% ~ 450%

 Precisión<sup>1)</sup>:
```

```
0~50%:
      Fundamental (1.5%+6D)
      2^a \sim 3^a \pm (7.0\% + 6D)
      4^{a} \sim 21^{a} \pm (2.5\% + 6D)^{*}
      22^{a} \sim 51^{a} \pm (10.0\% + 10D)^{*}
50~100%:
      2ª ~ 3ª No Especificado
      4^{a} \sim 21^{a} \pm (2.5\% + 6D)^{*}
      22^{a} \sim 51^{a} \pm (10.0\% + 10D)^{*}
100~450%:
      2<sup>a</sup> ~ 3<sup>a</sup> ± No Especificado
      4^a \sim 21^a \pm (7.0\% + 6D)^*
      22<sup>a</sup> ~ 51<sup>a</sup> ± No Especificado
```

* Precisión puede variar dependiendo de la escala. consultar peculiaridades en el manual.

ENERGÍA kWHr

- Precisión de la base de tiempo: < 30ppm
- Memoria no volátil: Almacena por separado un resultado de trifásico con carga balanceada y un resultado de monofásico.

POTENCIA kW / kVAR

- Rangos: 600kW / KVAR
- Precisión:

```
F~10a:
           PF = 0.98 \sim 0.70: \pm (2.0\% + 6D)
           PF = 0.70 \sim 0.50: ± (3.0%+6D)
           PF = 0.50 \sim 0.30: \pm (4.5\% + 6D)
           PF = 0.30 \sim 0.20: \pm (10\% + 6D)
11^a \sim 25^a: PF = 0.98 ~ 0.50: ± (3.5%+6D)
           PF = 0.50 \sim 0.30: \pm (4.5\% + 6D)
           PF = 0.30 \sim 0.20: \pm (10\% + 6D)
26^{a} \sim 45^{a}:PF = 0.98 ~ 0.30: ± (4.5%+6D)
           PF = 0.30 \sim 0.20: \pm (10\% + 6D)
46^{a} \sim 51^{a}:PF = 0.98 ~ 0.30: ± (10%+6D)
           PF = 0.30 \sim 0.20: ± (15%+6D)
```

- (1) Precisiones especificadas para mediciones hechas en lo centro de la pinza.
- (2) Precisión puede variar dependiendo de la escala, consultar peculiaridades en lo manual.
- Resolución: 0.1W / VAR.
- Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente AC y Voltaje AC.

POTENCIA kVA

- Rangos: 600kVA
- Precisión:

```
F\sim10^{a} @ PF = 0.99 \sim 0.1: \pm (2.0%+6D)
11^a \sim 45^a @ PF = 0.99 ~ 0.1: ± (3.5%+6D)
46^{a} \sim 51^{a} @ PF = 0.99 ~ 0.1: ± (5.5%+6D)
```

- (1) Precisiones especificadas para mediciones hechas en el centro de la pinza.
- (2) Precisión puede variar dependiendo de la escala, consultar peculiaridades en lo manual.
- Resolución: 0.1VA.
- Protección de Sobrecarga: Igual a la Corriente AC y Voltaje AC

Obs.: La medida de potencia trifásica se obtiene mediante el cálculo discreto de las mediciones monofásicas que se realizan de forma individual a la vez. Dado que la medición no se realiza simultáneamente en tres fases, se debe aplicar sólo a sistemas con condiciones estables de potencia y sin fluctuación durante el tiempo de medición.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



ACCESORIOS

- 1. Manual de Instrucciones
- 2. Puntas de Prueba (par)
- 3. Baterías
- 4. Cable & CD con Software para Interfaz
- 5. Bolsa para Transporte

ACCESORIOS OPCIONALES/REPOSICIÓN

Entre en contacto con nosotros para obtener piezas de substitución y accesorios opcionales para su equipo de medición.

Utilice siempre accesorios originales Minipa.

- 1. Punta de Prueba MTL-07
- 2. Punta de Prueba MTL-24
- 3. Cable de Conexión Banana/Banana MTL-22, MTL-37
- 4. Cabo de Conexión Banana/Jacaré MTL-23
- 5. Kit de Puntas de Prueba MTL-100
- 6. Conjunto de Puntas y Cables Modulares MTL-50B/R, MTL-51, MTL-52, MTL-55
- 7. Certificado de Calibración













Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Figuras meramente ilustrativas.